

## Procédure de transport de votre imprimante

---



1. Sélectionnez  (Configuration) sur l'écran ACCUEIL. L'écran Menu Configuration s'affiche.



2. Sélectionnez  **Entretien**. L'écran **Entretien** s'affiche.
3. Sélectionnez **Mode de transport**.
4. Confirmez le message, puis sélectionnez **Oui**. Le mode bascule vers le mode de transfert.

Lorsque l'opération est terminée, l'imprimante est automatiquement mise hors tension.

5. Vérifiez que le voyant **MARCHE (ON)** est éteint et [débranchez le cordon d'alimentation](#).

*Ne débranchez pas l'imprimante si le voyant MARCHE (ON) est allumé ou clignote, car cela pourrait endommager l'imprimante ou perturber le fonctionnement de l'imprimante.*

6. Fermez le bac de sortie papier.
7. Repliez le support papier, puis fermez le couvercle du réceptacle arrière.
8. Débranchez le câble reliant l'ordinateur à l'imprimante, puis débranchez le cordon d'alimentation de l'imprimante.
9. Emballez l'imprimante dans le sac plastique résistant fourni lors de l'achat.



10. Fixez le matériel de protection à l'imprimante lors de l'emballage de l'imprimante dans le carton.

*Portez l'imprimante comme indiqué dans l'illustration ci-contre. Si vous tenez la cassette au cours du transport, la cassette risque de se détacher de l'imprimante.*

